

L'USURE DE L'ÉQUIPEMENT

Qu'il soit fait de tissu, de métal ou de plastique, votre équipement peut se dégrader en raison de la présence de produits chimiques, d'eau salée, de rayons UV ou encore du stress, du temps, de l'abrasion et de la friction.

RECOMMANDATIONS

- Suivez les recommandations du fabricant pour l'entretien, la vérification et la durée de vie de l'équipement. En l'absence de cette notice, suivez le *Guide de vérification et d'entretien* de la FQME.
- Entreposez l'équipement dans un endroit sombre (protégé des rayons UV), frais, sec, aéré et exempt de produits chimiques et de saleté.
- N'hésitez jamais à cesser d'utiliser une pièce d'équipement si elle montre des signes d'usure importants ou si elle a été impliquée dans un événement exceptionnel qui met en doute sa résistance.

ÉQUIPEMENT TEXTILE

Tout équipement textile doit être vérifié pour des traces d'usure et retiré s'il y a présence de coupures, de brûlures et/ou d'effilochements importants.

Baudrier

- En plus des traces d'usure ci-haut mentionnées, cessez l'utilisation de votre baudrier s'il y a :
- Déformations ou fissures sur les boucles de la taille et des cuisses;
 - Difficulté à coulisser ou à bloquer les sangles dans les boucles de la taille et des cuisses.

Corde

- En plus des traces d'usure ci-haut mentionnées, cessez l'utilisation de votre corde ou coupez la section atteinte s'il y a :
- Section de souplesse différente (vérifiez en imposant, sur toute la longueur de la corde, un rayon de courbure régulier de quelques centimètres);
 - Renflement de la corde (hernie);
 - Apparition de l'âme de la corde au travers de la gaine, dépassement important de l'âme à une extrémité de la corde, glissement important de la gaine sur l'âme;
 - Usure laissant présager que l'âme est compromise à plusieurs endroits.

ÉQUIPEMENT MÉTALLIQUE

Tout équipement métallique doit être vérifié pour des traces d'usure et retiré s'il y a présence de corrosion visible, de déformations, de fissures ou on note un mauvais fonctionnement du mécanisme.

Mousqueton

- En plus des traces d'usure ci-haut mentionnées, cessez l'utilisation de votre mousqueton s'il y a :
- Entailles sur le corps de plus de 1 mm;
 - Mauvais fonctionnement du ressort ramenant le doigt contre le corps du mousqueton à la fermeture;
 - Mauvais fonctionnement du mécanisme de verrouillage du doigt.

Appareil d'assurance (ATC, grigri, etc.)

- En plus des traces d'usure ci-haut mentionnées, cessez l'utilisation de votre appareil d'assurance s'il y a :
- Arêtes coupantes;
 - Entailles de plus de 1 mm;
 - Mauvais fonctionnement lors de l'assurance (trop ou pas assez de friction);
 - Câble de retenue effiloché ou brisé.

- En plus, pour un appareil d'assurance autobloquant :
- Présence d'un jeu excessif des vis ou rivets de fixation;
 - Présence d'un jeu excessif de la came pivotante;
 - Mauvais fonctionnement des ressorts de rappel de la came pivotante ou de la poignée;
 - Impossibilité de fermer le couvercle de l'appareil d'assurance.